Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:04

Link do produktu: https://sklep.tanienawadnianie.pl/regulator-cisnienia-accu-set-1-4-7-bara-p-1259.html



regulator ciśnienia ACCU-SET 1,4 - 7 bara

Cena brutto	**265,92 zł**
Cena netto	**216,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**accu**
Kod producenta	**1108**
Producent	**HUNTER**

Opis produktu

Zawory ICV, PGV

W systemach miejskich, gdzie ciśnienie wody jest zmienne i ogranicza działanie zraszaczy, Hunter poleca zastosowanie dodatkowego systemu Accu-SetTM do zaworów ICV, PGV. Bardzo często zdarza się, że zawory montowane są z dala od zraszaczy i ciśnienie wody nie jest jednolite na całej długości rur, przez co regulator przepływu nie pracuje odpowiednio. Accu-SetTM reguluje to ciśnienie i eliminuje złą pracę zraszaczy. Można go zastosować do 1", 1 1/2" oraz 2" zaworów ICV.

Instalacja regulatora Accu-Set.

Rys 1.

Rys 2.

Rys 3.

1. Wymontuj cewkę elektromagnetyczną z zaworu ICV (włącznie z pokrętłem regulacji przepływu wody w modelu 1" ICV) (rys.1.).
2. Skręć cewkę z regulatorem Accu-set™.
3. Przed wmontowaniem ustaw Accu-Set™ nad gniazdem cewki i skieruj wentyl Schrader(*) w stronę wyjścia przepływu wody (rys.2.).
4. Skręć Accu-Set™ z zaworem ICV w miejsce cewki.

(*) Wentyl Schrader używany jest do sprawdzania precyzji ustawień lub ustawiania ciśnienia, ale Accu-SetTM może być regulowany bez tego. Jeżeli używasz Schrader do mierzenia ciśnienia pamiętaj, że odczyt będzie wyższy niż w Accu-SetTM (w Accu-SetTM ustawia się ciśnienie wyjściowe podczas gdy wentyl Schrader mierzy ciśnienie na zaworze ICV). Ciśnienie w rurze zależy od przepływu i jej średnicy i będzie niższe od 0,14-0,55bar.

Ustawienie regulatora Accu-Set.

1. Przekręć pokrętło (w górnej części Accu-SetT™) tak, by strzałka na tym pokrętle wskazywała minimalne ciśnienie (rys.3).
2. Skala w białym kolorze wskazuje PSI, a w żółtym - bar.